

## 9. CIERRE DE LA VOTACIÓN

Para cerrar la votación se debe deslizar por el lector el código de control denominado "cierre".

Al cerrar la votación la urna electrónica imprime un ticket con los resultados de la votación.

Se debe llenar y fijar en un lugar visible el cartel de resultados.

## 10. EMPACADO

Se empaca la urna electrónica en su estuche y se guardan todos los demás componentes enumerados en el punto 2 de esta guía.



INSTITUTO ELECTORAL DEL  
ESTADO DE CAMPECHE



[www.ieec.org.mx](http://www.ieec.org.mx)

[capacitacion@ieec.org.mx](mailto:capacitacion@ieec.org.mx)

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y  
Educación Cívica  
Av. Fundadores No. 18 Área Ah-Kim-Pech C.P. 24014  
San Francisco de Campeche, Campeche.

# Urna Electrónica

Guía de Instalación y uso



## URNA ELECTRÓNICA

*El sistema de votación electrónica, es un programa de aplicación, que tiene como objetivo: registrar el sentido de la votación de los electores y proveer los resultados finales de la votación de manera inmediata.*

*El Instituto Electoral del Estado de Campeche, desde el año 2005, promueve entre los campechanos el uso de la urna electrónica en ejercicios cívicos de elección en escuelas tanto de nivel básico como de nivel medio y medio superior, instituciones públicas, de servicio, Partidos Políticos y ciudadanía en general.*

### 1. DESEMPARCAR

La urna se transporta con su estuche de vinil y se debe desempacar con mucho cuidado.

### 2. REVISAR CONTENIDO

Asegurarse que el paquete de la urna electrónica contenga:

- > Urna electrónica.
- > Urna convencional.
- > Mampara.
- > Rollos de papel.
- > Cinta para la impresora.
- >

- > 2 juegos de llaves (1 para encendido y otro para abrir gabinetes de la parte posterior).
- > Códigos de control (apertura, reimprime, restaura y cierre).
- > Códigos de votante.
- > No break.
- > Mesa para colocar la urna.
- > Extensión.
- > Contacto múltiple.



### 3. UBICAR LA URNA ELECTRÓNICA.

La urna electrónica y los demás componentes se deben colocar en la mesa donde será recibida la votación.

### 4. INSTALAR

La urna electrónica y la urna convencional se deben colocar sobre la mesa donde se recibirá la votación.

### 5. CONECTAR

La urna electrónica debe conectarse al no break y este a corriente.

### 6. ENCENDER

Se debe encender el no break y la urna electrónica verificando que la hora y la fecha sean correctas.

### 7. INICIALIZAR LA URNA

Para iniciar la votación se debe deslizar el código de control denominado "apertura" para verificar el comprobante que indica que todos los votos están en cero.

### 8. VOTACIÓN

Los votantes emitirán su voto utilizando el código de votante que se les proporciona.

